VOR und NACH dem Spiel

1. **Stromstecker anschließen und Taste links oben zum Einschalten drücken**
2. **2x Taste PROG (27) drücken**
3. **Auswahl Sportart Handball: (2) drücken**
4. **Zeit vorwärtszählend (0) drücken**
5. **Zeit soll nach Halbzeit durchlaufen: (9) drücken**
6. **Zeit vor Spiel X min: (23) drücken**
7. **Dauer einer Halbzeit über lila Zahlenfelder eingeben:**
   a. **Aktiv und A-Jugend 30min (3)(0) drücken**
   b. **B- und C- Jugend 25min (2)(5) drücken**
   c. **D- und E-Jugend 20min (2)(0) drücken**
8. **Bestätigen: (23) drücken**
9. **Auszeitdauer 1 min: (23) drücken**
10. **Verlängerung 5 min: (23) drücken**
11. **Starten der Zeit VOR Spiel: (18) drücken**
12. **Anzeige für Spielbeginn bereitmachen / Rückwärtslaufende Zeit vor Spiel beenden: (28) drücken**



- **Für nachfolgendes Spiel: (16)+(15) gleichzeitig drücken.**
  Falls neue Zeit eingestellt werden muss, dann zusätzlich noch (28) drücken und Gerät wie oben beschrieben neu programmieren.
- **Für NEUSTART bei Hängern oder Problemen: (16)+(15) gleichzeitig drücken, dann mit Taste links oben ausschalten, kurz warten und wieder einschalten.**
- **Wichtig! Zum AUSSCHALTEN: (16)+(15) gleichzeitig drücken, dann mit Taste links oben ausschalten.**

Anleitung Hallenuhr Kreissporthalle

WÄHREND dem Spiel



➔ **Eingaben (Tore, 2-min oder Zeit) zurücksetzen:** Clear-Taste (16) gedrückt halten und entsprechende Taste drücken (z.B. um die Zeit ein paar Sekunden rückwärts laufen zu lassen (16) + (18) gedrückt halten oder um ein Heim-Tor zurückzunehmen (16) + (10))

Anleitung Hallenuhr Kreissporthalle